

P0380, P0670 GLÜHSTEUERGERÄT

< DTC-/STROMKREISDIAGNOSE >

[YD25DDTi (TYP 1)]

- Die Glühkerze zunächst mit zwei oder drei Drehungen von Hand festziehen, dann mit einem Schlüssel mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.

1. GLÜHKERZE PRÜFEN

1. Die Glühkerzenklemmen (Muttern) abziehen.
2. Widerstand zwischen Glühkerzenklemme und Motormasse prüfen.

Klemmen	Widerstand
1 und Motormasse	Ca. 0,2 – 0,5 Ω (bei 25 °C)

Ist das Kontrollergebnis normal?

JA >> ENDE DER KONTROLLE

NEIN >> Defekte Glühkerze austauschen. Siehe [EM-41. "Komponente"](#).