






TONTRÄGER

Schaltplan – AUDIO –/Linkslenker

EL-AUDIO-01





Vgl. letzte Seite (Faltblatt).

- (M20) . (B19)
- (M21) . (E127)
- (M3)

TONTRÄGER

Schaltplan – AUDIO –/Linkslenker (Forts.)

EL-AUDIO-02



Vgl. letzte Seite (Faltblatt).

M21, E127

M22, D1

TEL660A